

Čekací doby pro stanici

České Budějovice

GVD 2021, platí od 13. prosince 2020

Část A - odchylky od základních přestupních dob				
Mezi vlakem Ex 545 a vlakem R 1183 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem R 655 a vlakem Ex 334 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem R 661 a vlakem Ex 538 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem R 665 a vlakem Ex 536 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem R 667 a vlakem Ex 332 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem R 669 a vlakem Ex 532 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 2154 a vlakem R 728 je mimořádná přestupní doba 3 minuty.				
Mezi vlakem Os 3800 a vlakem R 663 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 3804 a vlakem R 669 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 3880 a vlakem Os 8202 je mimořádná přestupní doba 3 minuty.				
Mezi vlakem Os 3882 a vlakem Os 8054 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 3884 a vlakem Sp 1738 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 8003 a vlakem Ex 540 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 8122 a vlakem Os 8052 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 8212 a vlakem Sp 1734 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Mezi vlakem Os 8215 a vlakem Os 8012 je mimořádná přestupní doba 4 minuty.				
Jinak platí základní přestupní doby.				
Část B - přípojné vlaky odchylně od článku 2 (platí pro ně stejné podmínky jako pro jiné přípoje)				
Vlaky ČD jsou přípojem vlaků dopravců ARR, GWTR a opačně nejsou přípojem vlaků ostatních dopravců.				
Vlaky GWTR jsou přípojem vlaků dopravce ARR, ČD a opačně, nejsou přípojem vlaků ostatních dopravců.				
Základní čekací doba dopravce GWTR na vlaky dopravců ARR a ČD je 10 minut.				
Část C - tabulka odlišných čekacích dob pro stanici České Budějovice				
má vlak(y) číslo (serie čísel)	přípojení od vlaku(ů) číslo(el)	čekací doba		
		☐	☐	☐
vlaky směr Veselí nad Lužnicí				
330, 332, 334, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542, 544, 1736, 1738	V	N	N	N
336	V	15	15	15
653, 661, 663, 665, 667, 669	V (vyjma 1981, 8071)	8	8	8
653	1981, 8071	přechod	přechod	přechod
655	V	20	20	20
700	V	20	20	20
1730, 1734	V	5	-	-
1740	V	20	-	-
8220	V	vždy	vždy	vždy
vlaky směr Protivín				
654, 656, 658, 664, 666, 668	V	8	8	8
660	V	20	20	20
662	V	15	15	15
1990, 1992, 1994, 1996	V	N	-	-
8016	V	vždy	vždy	vždy
8038	V	20	20	20
8060	V	5	-	-
8080	V	20	-	-
Pokračování čekacích dob pro stanici České Budějovice na další stránce.				

má vlak(y) číslo (serie čísel)	připojení od vlaku(ů) číslo(el)	čekací doba		
		⚡	🚶	⚙
vlaky směr Horní Dvořiště – Summerau – Linz				
337	V	15	15	15
3801, 3803, 3805, 18804	V	5	5	5
3807	V	15	15	15
3885	1739	N	-	-
3887	V	20	20	20
3889	V	vždy	vždy	vždy
vlaky směr České Velenice				
2153, 2155, 2157, 2159, 2161, 2163, 2165, 2167, 2169, 8011, 8015	V	5	5	5
2171	V	vždy	vždy	vždy
vlaky směr Černý Kříž				
8123	V	vždy	vždy	vždy

Zpracoval za ARR: Ing. Petr Prokeš

Zpracoval za ČD: Ing. Věra Jeseničová

Zpracoval za GWTR: Ing. Filip Lorenz

Za Správu železnic odsouhlasil: Ing. Vladimír Rut