

Čekací doby pro stanici

Praha-Vršovice

GVD 2021, platí od 13. prosince 2020

Část A - odchylky od základních přestupních dob				
Při přestupu z/na 4. nástupiště je přestupní doba 5 minut.				
Jinak platí základní přestupní doby.				
Část B - přípojný vlak odchylně od článku 2 (platí pro ně stejné podmínky jako pro jiné přípoje)				
Vlaky ČD jsou přípojem od vlaků dopravce KŽC, nejsou přípojem vlaků ostatních dopravců.				
Mezi vlaky není přípoj, je-li mezi příjezdem a odjezdem vlaků interval kratší než 4 minuty (u stejného nástupiště 2 minuty).				
Část C - tabulka odlišných čekacích dob pro stanici Praha-Vršovice				
má vlak(y) číslo (serie čísel)	připojení od vlaku(ů) číslo(el)	čekací doba		
		☐	☐	☐
vlaky směr Benešov u Prahy				
všechny vlaky (vyjma 2501, 2503)	V	N	N	N
2501, 2503	V	10	10	10
vlaky směr Praha hl.n.				
všechny vlaky	V	N	N	N
vlaky směr Vrané nad Vltavou				
všechny vlaky (vyjma níže uvedených)	V	1	1	1
2001, 9049	V	10	10	10
2027, 9025	V	5	5	5

Zpracoval za ČD: Pavel Cikner

Za Správu železnic odsouhlasil: Lukáš Kalousek